MITSUBISHI

三菱 IH クッキングヒーター

形名

トッププレート幅60cm

CS-G38DS CS-KMG05BDSTA CS-KMG05BDTA トッププレート幅75cm CS-G38DWS CS-KMG05BDSWTA

取扱説明書 家庭用




- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- お客様で自身では据付ないでください。(安全や機能の確保ができません。)
- ※ この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

もくじ

IH(電磁誘導加熱)とは

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱します。



ラジエントヒーターとは

ヒーターの発熱(赤熱)でなべを加熱します。

- ●IHヒーターで使えないほとんどのなべが使えます。
- ●ヒーターを切った後、余熱を利用できます。



安全機能について

●地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作 が自動停止し、電源が切れます。

※自動停止後は、再度電源を「入」にすると使用できます。

●切り忘れ防止機能

切り忘れても最後の操作から約45分がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

- ※切り忘れ自動停止機能はヒーターごとに対応 しています。
- ※グリルはスタート時に時間を設定するので、 指定時間で切れます。

●小物検知機能

IHヒーターにスプーンやナイフなどの金属小物が置かれても、検知して加熱しません。

- チャイルドロック(いたずら防止) すべてのヒーターが使えないようロックできます。
- 中央ヒーターロック(誤操作防止)中央ヒーターだけを使えないようにロックできます。
- ■温度過昇防止機能 (IHヒーター、中央ヒーター、グリル) なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、 自動で火力をコントロールします。

※特に予熱時や炒め物中にはたらくことがありま す。温度が下がると自動でまた加熱し始めます。

●空焼き自動停止機能

Hヒーターで温度が上がりすぎたときにはたらきます。

○ なべなし自動停止機能 IHヒーターになべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動でヒーターが切れます。

●高温注意ランプ

電源スイッチを切った後も、トッププレートやグリルの扉が熱い間は点灯してお知らせします。



操作手順・表示について	
●操作手順は123◆表示	ランプの点滅は

ご使用の前に
IHヒーターの使いかた
+) = 1 +)

安全のために必ずお守りください……… 4

	1
Q & A ··································	į
お料理のページ53	る米

使

U

か

た

安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

警告

調理中に必ず守ること!

揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても 発火のおそれがあります



●揚げ物調理中はそばを離れない



禁止

●油の量は500g(約560mL) 未満では調理しない







●必ず付属の天ぷらなべを使う

※なべ底がそったり変形している ものは使わない(なべ底のそり は0.5mm以下のものを使う)





●付属の天ぷらなべは加熱部の 中央に置く



火災の原因


炒め物と焼き物をする ときは、次のことを 必ず守る




- そばを離れない
- ●加熱しすぎない (予熱の火力は弱めにする)

少量の油を使うため、油温が 急激に上がり発煙・発火の原因

高温注意ランプが点灯中はトッププレート、 その周辺の金属部分やなべに触れない



※調理時間が短いと温度検知が間に合わず、高温注意ランプが 点灯しない場合があります。







接触禁止









水や可燃物・危険なものを選ける!

本体(吸気口、排気口など)に 水をかけない

可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因

排気口の上に置かない。

なべ以外の物を置かない

中央ヒーターの上に

火災の原因



漏電・ショート・火災・感電・故障の原因

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすい

ものをトッププレートの上や吸気口、



水かけ禁止

全 体


禁止

ヒーター

中 央

ヒーター

禁止



やけどなどの原因







なべなどの下に紙や各種汚れ防止 カバーなどを敷いて使用しない

トッププレートの上に、缶詰、湯た

んぽ、各種汚れ防止カバー、アル

ミホイル、アルミ製レトルトパック、



なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能 が正しくはたらかず発煙・発火の原因

※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートと なべやフライパン等との間に敷き、トッププ レートの汚れを防ぐために使うもの。

分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因 修理はお買上げの販売店またはお 近くの「三菱電機ご相談窓□・修理 窓口」にご相談ください。

子供など取り扱いに不慣れな

かただけで使わせたり、幼児







禁止

に触れさせたりしない 感電・けが・やけどの原因 ※使用後は、触れたり当たらない ようにグリル扉を閉める。



トッププレートに衝撃を加えない 万一ひびが入ったり割れた場合、そのま

ま使うと過熱や異常動作・感電の原因 ※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回

路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。 「トッププレートはガラス製です。上にのったり、物を落とした] しりしないでください。また、傷がつくと割れの原因になります。

使用後は電源スイッチを 「切」にする

火災の原因



指示に従う

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



吸気口、排気口やすき間に、ピン や針金などの金属類や異物を入れ



吸気口、排気口に指を入れない 火災・感電・けがの原因



異常・故障時には、ただちに使用を中止する 火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理 を依頼する。

「異常・故障例〕

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感じる ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

水や調理物を加熱していると、突 然沸騰して飛び散ることがあるた め、加熱前によくかきまぜる



特に、だし汁・ みそ汁・カレー 牛乳などの汁



やけど・けがの原因



⚠注意

本体上面、ヒーターの取り扱いはていねいに!

本体前方に物を置かない

火災の原因

せて焼かない



IHヒーター・中央ヒーターの上 に下記のものを置いたまま通電 しない



- ・吸・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物
- ・グリル受け皿

加熱してやけどの原因

発火・異常動作の原因

上面操作部や火力ランプの上に、 高温のなべなどを置かない

中央ヒーターの上に直接食材をの

熱による変形・変色の原因

高温のためにやけどの原因

してください。



禁止

なべを不安定な状態で使用しない



トッププレートのふちにのり上げた状 態で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因

使用中、使用直後の高温に注意!

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉とその周辺の金属部に 触れない

※グリル調理時間が短いと温度検知が間に合わず、グリル

高温注意ランプが点灯しない場合があります。調理中や 調理後、グリル高温注意ランプが点灯していなくてもグ

リル扉やその周辺が高温の場合があるのでやけどに注意



排気口や吸気口をふさいだり、排 気口付近に手、顔、なべの取っ手 を近づけない 接触禁止



キッチンや本体内部が過熱して火災・やけど・ 故障の原因

お手入れは冷えてから行う



やけどの原因

(グリル高温注意ランプ→P13)

揚げ物調理は、油に注意!

他の器具(ガスコンロなど)であ らかじめ加熱した油を使用しない



禁止


油温度調節機能がはたらかず、 異常加熱し火災の原因

揚げ物調理中は中央ヒーターを使 わない



揚げ物調理中に飛び散った油が、通電 中の中央ヒーター(ラジエントヒーター)に つくと発火・火災の原因

揚げ物調理中は飛び散る油に注意 する



(→P25 「油の飛び散りを少なくするために」)

油煙が多く出たら電源スイッチを 「切」にする



油が高温になっているため続けてスイッチを切る 加熱すると発火し、火災の原因

グリル調理について

調理中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因





必要以上に加熱しない

加熱しすぎると発火の原因



扉を引き出したときに、 上から強い力を加えない

扉や受け皿が落下してけがを したり器具を破損する原因



使用後は必ずお手入れをする 受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす お手入れする 続けて焼くときは、受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く

受け皿などに調理くずや油分が残ったまま調 理すると発煙・発火の原因 ※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

 $(アルミホイルのセットのしかた <math>\rightarrow P27)$

グリル用の小石などは使わない

吸・排気カバーの上にものを置か

発煙・発火・やけどの原因



グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因。 また、本体内部の温度が上がり、故障 の原因



火災の原因

てください。

ない



調理物が発煙・発火した場合はす ぐに電源スイッチを切り、次の手 順で消火する

ぬれたタオル



1 電源スイッチを切る

(ガラスが割れます。)

2 吸・排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ ※このとき扉の周囲から 煙が出ます。

●炎が消えるまで扉を引き出さない。 (空気が入り、炎が大きくなります。)

扉(ガラス窓)に水をかけない。




指示に従う

窓のられたやりかた以外では加熱しない!

IHヒーターでアルミ製容器(うどんなど が入った簡易なべ)を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけど の原因





空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物 の発火の原因。なべのそり、変形、ト ッププレートの破損の原因



禁止

医療用ペースメーカーをお使いの 方が、本製品をご使用される場合は、 医療用ペースメーカーの取扱説明 医師と相談 書および担当医師の指示に従う



本製品の動作がペースメーカーに影響を与え ることがある。

調理以外の目的で使用しない





火気を近づけない

感電・漏電の原因



ご使用の前に

はじめてお使いになるときに

グリルあみをご使用の前に

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

1. 水洗いをする。

※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
キッチンペーパーまたは

2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。

※または自然乾燥させてください。

3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。

※キッチンペーパーややわらかい布を使う。



使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふいてから使ってください。

やわらかい布

ヒーターの火力・使用制限について

●総消費電力が5800Wを超えないように、左右IHヒーターの最大火力を自動的に調 節します。

3つのヒーターを同時に使うと、左右IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

左IHヒーター 右IHヒーター		中央ヒーター	グリル
[8] (2500W)	[7] (2000W)	1200W	_
[7] (2000W)	[8] (2500W)	1200W	_
[8] (2500W)	[4] (750W)	_	2300W
[7] (2000W)	[5] (1000W)	_	2300W
[6] (1500W)	[6] (1500W)	_	2300W
[5] (1000W)	[7] (2000W)	_	2300W
[4] (750W)	[8] (2500W)	_	2300W

※3kW機能(右IHヒーター)使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。 他のヒーターを切るなどして総消費電力が5800W以内におさまると、自動的に3kWに復帰します。

●中央ヒーターとグリルは同時に使えません。

中央ヒーターの火力ランプが青に点灯している状態ではグリルが使えません。中央ヒーターの火力ダイヤルを押し込んでからグリルを設定してください。

●高火力(2500W、2000W)や3kW機能を使っているときは温度過昇防止機能がはたらいて、自動的に温度調節をすることがあります。そのため常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによるフライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

お願い

- ●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。 (磁力線により本製品が故障する原因)
- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気 に弱いものは近づけないでください。
- キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えるおそれがある。)
- ラジオ、テレビなど(受信障害を及ぼすことがある)
- ●IHヒーターの中心あたりに温度を検知するセンサーが取り付けてあります。センサーの性能を高めるためにシリコンが塗られており、トッププレートの内側にしみのように見えることがありますが異常ではありません。



●吸気口、排気口などに水などの液体が入った場合、 故障の原因になることもあります。多量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合は、 お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。

- ●なべ底・トッププレートについた汚れや異物は落と してから調理してください。
- (汚れや異物がついたまま調理すると、なべ底とトッププレート(ガラス面)がくっつき、割れの原因)
- ●害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、故障 の原因になります。適切な環境下でご使用ください。
- ●市販のIHヒーター用感熱プレート*は使わないでください。(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- ●グリル受け皿に水は入れないでください。(庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って本体故障の原因)
- ●キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを置かないでください。(熱による変質の原因)



●多量にふきこぼした場合、キャビネット(本体下側) にふきこぼしたものがたれることがあります。こ の場合、本体とキャビネットのお手入れをしてく ださい。

8

各部のなまえと機能

本 体

(排気カバー(排気口)

グリルの排気が出ます。

左IHヒーター 2500W

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

10秒~1時間30分(最大5時間)までセット

- ※揚げ物機能には使えません。
- ※火力によって設定できる時間が異なります。

(ワイドグリル) (両面焼き)2000W

大きな庫内は、幅31cm、奥行き24.5cm、最大高さ6cm まで入ります。

水をはらないので、魚をこんがり焼き上げます。また、 ピザ皿・キッシュ皿などを使えばオーブン感覚でメニュー の幅が広がります。

【自動ロースター】

「姿焼」「切身」「小魚」「つけ焼」からメニューを選ぶ と自動で焼きます。※グリル(手動)でお好みに焼くこ ともできます。

【オーブン機能】

150~250℃(10℃刻み)で温度の設定ができます。

【切タイマー(焼き時間の設定)】

焼き時間はグリルは25分まで、オーブンは45分まで 設定できます。

※自動ロースターは、焼き時間の設定はできません。

【脱煙機能】

脱煙フィルター(パラジウム触媒)で、グリルから出 る煙を大幅にカットします。

パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。

①柔軟性がなくなった

②ひびが入り、さけた

③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買上げの販 売店にお問い合わせください。

(追加購入するとき)

品番: M26 595 054RG 品名:パッキン



グリルあみをセットするとき、向きに注意する。

0



※グリルあみは消耗品です。

取っ手

塗装がいたんだ場合は、お買上げの販売店

にお問い合わせください。

〔追加購入するとき〕品番: M26 555 349

品名: グリルあみ

中央ヒーター(ラジエントヒーター)1200W

IHヒーターで使えないなべが使えます。

【切タイマー】

1分~1時間30分(最大5時間)までセットできます。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

(トッププレート)

吸気カバー(吸気口)

右Hヒーター 2500W(3kWキー 3000W)

【3kW機能】

3kWの高火力ですばやくお湯を沸かします。

1~10分(1分きざみ)の切タイマーになっているの で、水の量に合わせて設定できます。

【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度にすばやく復帰します。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

【切タイマー】

10秒~1時間30分(最大5時間)までセットできます。 ※揚げ物機能や3kW機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が異なります。

なべ位置マーク(4カ所)

目の不自由な方のために設けています。 (なべを置くめやす)

上面操作部

雷源オートオフ機能

前面操作部

グリルあみ

受け皿

受け皿枠

調理後、操作をしないで45分がたつと自動で電源が切れます。

付属品

天ぷらなべ〔1個〕


「追加購入するとき」 品番: CS-100667

品名:天ぷらなべ



操作部のなまえとはたらき

上面操作部•表示部



12

使えるなべ・使えないなべ


なべの材質

なべの種類 左右IHヒーター 中央ヒーター • ホーローなべは、空焼きし ■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー(耐熱性) たりこげつかせないように • ホーローなべは、空焼き したりこげつかせないよ ホーロー加工された魚焼き器 うにする。 あみは使えない。 (ホーローがとけて焼き (ホーローがとけて焼きつき、 つき、トッププレート損 トッププレート 傷の原因) 損傷の原因) ■ステンレス 18-0 ※磁石がよくつく • 火力が弱くなる。 18-8 • 厚さ1mm以上のものは、 18-10 使えない場合がある。 火力が弱くなったり、使 ■多層なべ えないものがある。 ■貼り付けなべ ※多層で間に鉄をはさんで (なべの底にステンレスなどを いるものや、底が18-0ス 貼り付けている) テンレスのものは使える。 ■溶射なべ • なべの底の材質により火 (なべの底に鉄などをコーティング 力が弱くなったり、使え ないものがある。 している) • 「IHヒーターで使える」 土なべの底に脚があるもの ■陶磁器(土なべなど) と表示されていても、IH は、加熱できない。 ヒーターでは使わない。 土なべを引きずらない。(土 ※形状などによっては、本 なべの底でトッププレート 製品が故障します。 を傷つけ、割れの原因) ■銅、アルミ • 超耐熱ガラス製なべ以外は ■耐熱ガラス 使えない。 (割れることがある)



- ●揚げ物調理は必ず付属の天ぷらなべを使う
- ●付属の天ぷらなべの底のそりはO.5mm以下のものを使う(火災の原因)

なべの形状



●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があ ります。

中央ヒーター



■底が平らで厚手のもの ■底の平らな部分の直径が12~ 19cmのもの



■底に3mm以上の凸凹があるもの (ラジエントヒーターの温度調節 機能がはたらき、ヒーターが赤 くなったり消えたりするため調 理が上手にできない)

新しいなべを購入するときは…




●左記マークのあるなべをおすすめします。 ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキン グヒーター(200V) 対応の商品です。 ※100V対応のなべは使えません。

●左記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と 表示されていても、火力が弱かったり、火力が入ら ない場合があります。

お知らせ

●同じ火力設定でも、なべの材 質、形状、大きさなどによっ ては消費電力が異なったり、 加熱状態が異なったりします。

IHヒーターで使えるなべの見わけかた





押し出す



火力ランプは消灯したままです。



左右どちらかに回す





火力ランプ1~8を青に点灯させます。




いずれかを押す



〔例〕 ゅ を押したとき

使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力が 弱くなる場合があります。



火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。



約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが 切れます。





14

IHヒーターの使いかた





- 1 なべに材料を入れる
- 2 なべをIHヒーターの 中央に置く

ここでは、右IHヒーターを使用して説明 します。

⚠警告


- ●炒め物と焼き物をするときは、
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあるため、加熱前によくかき まぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。

(やけど・けがの原因)





上面操作部



高温注意

火カランプがつぎのように点灯しているときは、 トッププレートに触れない。





手順はつぎのページ →



(ピッと鳴るまで押す)


「入」にする



2

押し出す







火力ランプ1~8を青に点灯させます。



火力を選ぶ


●火力ダイヤルを回して火力を選ぶとき 手順3から約1秒おいてから再度火力ダイヤルを 回してください。「4」(750W)で加熱が始まり ます。

お好みで




回して

火力を調節する こまかい火力調節ができます。





[例] 「強」を選んだとき



5 調理する

6 終わったら



押し込み



「切」にする



火力: 「2」、「4」、「8」 のときは同じ火力ワンタッチ キーを押してヒーターを切ることができます。



お 願 い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底には りついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が空焼き のようになります。ホーローなべでは、なべ底のホーローがと けてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割 れの原因になります。

お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、 火力ワンタッチキーは受けつけません。火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。 使

U

か





- 1 なべに水を入れる
- 2 なべを右IHヒーターの 中央に置く

⚠警告

加熱前によくかきまぜる。加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。

(やけど・けがの原因)

お願い

- 炒め物、焼き物をしないでください。 (なべやフライパンの変形の原因)
- ●湯を沸かすとき、沸騰したら火力を下げてください。


(ふきこぼれの原因)

- ●ゆで物は、様子を見て火力を下げてください。(ふきこぼれの原因)
- 3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしないでください。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)

使う

上面操作部





前面操作部

お知らせ

- 3kW機能を使っているときは、右IHヒーターの揚げ物機能、切タイマー、簡単タイマーは使えません。
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、3kW キーは受けつけません。火力ダイヤルを回 して火力ランプを青にしてください。

手順はつぎのべージ 🛶

【 「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

電源は-トオフリ 入/切(2種押し) ピツ

2

押し出す

1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

3

左右どちらかに回す




火力ランプ1~8を青に点灯させます。

4 3kW 何回か押してお好みの加熱時間に合わせる

3kw 押すごとに1~10分まで設定できます。(1分きざみ)

※時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。(3秒間操作しないとそのままはじまります)



※3kWスタート後、途中でやめるときは、

3kW 押す または



押し込む

ブザーが鳴ったら終了



5 終わったら



押し込み



「切」にする



使

か

U

た

3 k W 機能を使う [右-Hヒーター]





1 付属の天ぷらなべに油を入れる

800g (約900mL) 入れてください。



2 付属の天ぷらなべを IHヒーターの中央に 置く

> ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。


⚠警告


- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- なべ底がそったり変形しているものは使わない(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- ●付属の天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- ●必ず付属の天ぷらなべを使う
- 油の量は500g(約560mL)未満では調理しない
- ●IHヒーターの揚げ物キーを使う

(火災の原因)



上面操作部











(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



2

押し出す



ピー

火力ランプは消灯したままです。

3

左右どちらかに回す



180

はじめは自動的に

「180」℃になる

〔例〕 「190 | ℃に

ピピーピピー

設定したとき

火力ランプ1~8を青に点灯させます。

 $2\sqrt{3}'/4$ 5 6 7 8 3kW

4\\\\\'6\\ 7\\ 8\\ 3kW

3 4 5\\6'\/ 7 8 3kW

4 場げ物 押す

予熱がはじまります。

火力表示ランプが揚げ物表示になります。 「3」~「6」の4つのランプが点滅・点灯して、予熱中の油温度の上がり具合を4段階で お知らせします。

●設定温度180℃、油800gの場合、予熱完 了までの所要時間は約10分です。

お好みで



油温度を調節する

100~200℃ (10℃刻み) で調節できます。

●設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。

ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

5 揚げる

調理中も温度調節できます。

■調理中、調理後の付属の天ぷらなべの取り扱いは、 市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。 (やけどの原因)

6 終わったら 押し込み



切」にする



お知らせ

- ●揚げ物機能を使っているヒーターに、切タイマー、3kW機能は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、揚げ物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物キーは受けつけません。火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。

使

か

た

揚げ物機能を使う





- 1 なべに材料を入れる
- 2 なべを中央ヒーターの 中央に置く

中央ヒーターを使います。


⚠警告

- 中央ヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)
- ●炒め物と焼き物をするときは、
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して 飛び散ることがあるため、加熱前によくかき まぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。

(やけど・けがの原因)






高温注意

火力ランプがつぎのように点灯しているときは、 トッププレートに触れない。






前面操作部

手頂はつぎのページ →



「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)



電源スイッチが 入っています

2



押し出す



火力ランプは消灯したままです。

3 PARL-9-

左右どちらかに回す



火力ランプ1~4を青に点灯させます。

中央ヒ-タ-



1 2 3 4

中央ヒーター調理中です



火力を調節する

●火力ダイヤルを回すとき手順3から約1秒おいてから再度火力ダイヤルを回してください。

5 調理する

6 終わったら



押し込み


電源(は-トィマン) 入/切(2秒担

「切」にする





各火力



お 願 い

●トッププレートにしょうゆや調味 料がたれたときは、トッププレートが冷めたらすぐにふき取ってください。放置したまま使用すると、トッププレートが変色することがあります。

(機器の性能に問題はありません)

お知らせ

- ●グリル使用中は、中央ヒーターは使えません。
- ●中央ヒーターの下に見える黒い棒は、温度過昇防止機能用のセンサーです。
- ●中央ヒーターはついたり消えたりして火力調整を行っています。
- ●中央ヒーターは発熱(赤熱)し、トッププレートの表面が高温となります。使用中、使用後はトッププレートに触れないでください。 また、絶対に可燃物をのせないでください。

使

U

IHヒーターの火力のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。 使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて、火力や時間を調節してください。

火力設定 の

●●●● だし汁などを一煮立ちさせる火力

- 焼く・炒めるときの火力

煮る・蒸す・ゆでるときの火力 ●●●●● フライパンを予熱する火力 ポイント

●●●● 沸騰させるときの火力

※お湯を沸かすときは、**3kW** キーを 使うと便利です。

※IHヒーターは、火力「6」以下で予執してください。

	/*\II I ∟	/ 10(/	()) () ×	×1 C 1.W	(0 C \/C	C 0 10	区ノC区	.′1''
					火力の	めやす		
メニュー例	火力	1	2	3	4	5	6	
	(1.1.1)							

			火力のあやす								
Х	メニュー例 火力 (W)		1	2	3	4	5	6	7	8	3kW
			120	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
	肉じゃた)ï				炒める		••••			
≱ 7	かれいの煮	つけ				煮る		••••			
煮る	ポークカレ	<i>_</i>			煮込	炒める Aむ					
	鶏肉と野菜の	スープ			煮込む	炒める					
	薄皮まんじ	ゅう			(あんを)	煮詰める		蒸す			
蒸す	茶わん蒸	U						蒸す			
	しゅうま	い						蒸す			
ゆでる	カリフラワーの	マリネ				ゆでる		••••			• • • • •
שרש	ほうれん草のか	らしあえ								ゆでる	••••
	ビーフステ	-+				焼く					
焼く	ハンバー	グ		蒸し焼き		焼く					
	厚焼き卵・オ	ムレツ				焼く					
炒める	野菜炒め	b						炒める			

- ●火力のめやすは弊社推奨なべを使用した場合です。
- ●材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- ●なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

予熱

- 火力[4]~[6]で30秒~1分程度で 様子をみる。
- ●材料の準備、調理の段取りを整えて から予熱をはじめる。



焼く

焼く・炒めるのコツ

●IHヒーターは火力が強いので予熱は ●こげつきそうなときは、フライパンなどをIH ヒーターから離して、火力を調節してください。

おもちの焼きかた IHヒーターとフライパン (IHヒーター用) で焼くことができます。

ふたをして、**火力「3」~「4」**で両面 を5~8分ずつ焼く。

- ※フッ素樹脂加工でないフライパン は、こげつくことがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強 いとフッ素樹脂加工が傷む場合があります。 火力を調節して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使 うとフライパンが変形で する場合があります。 様子をみながら火力を 調節して焼いてください。・


炒める

- ■フライパン等に余裕を持たせた量 で調理する。(材料がよく動き、 こげつきにくく、調味料もまんべ んなくからむ)
- ●こげつきそうなときは、フライパ ンなどをIHヒーターから離して、 火力を調節してください。



揚げ物温度のめやす

油800g(約900mL)で調理するときのめやすです。



揚げ物のコツ

IHヒーターの [揚げ物] キーを使ってください。 油の量は800g(約900mL)がめやすです。 詳しくはP20~21をご覧ください。

- ●新しい油を使ってください。
- ●油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- ●でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天力スはこまめに取ってください。

特に下ごしらえの必要な材料

ししとう


えび 尾の先を切って 水分を出す

切る


水気をふき取り、 竹串またはよう じで穴をあける







いか



油の飛び散りを少なくするために

材料は必ず水分をふき取って ください。

●特にしいたけやピーマンなど!(水 分が残っていると油がはねるこ とがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎ ないでください。

- ●長時間揚げると破裂!(特にけん さきいかや、するめいか・コロ ッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ●調理後、なべの中に調理物の取 り出し忘れがないか、常に確認を!





衣や生地づくりは

- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉 を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベー キングパウダーや砂糖を入れて!





Hヒーター調理のポイント

使

U


か


た


使い分け

機能	使い分け	火力	時間	メニュー例		
自動ロースター自動ロースター) 自動で魚を焼く	自動 ※4つの自動メニューから選んで設定すると、庫内にあるセンサーが調理中の温度変化をとらえて、それぞれの魚に合った火力で自動で焼き上げます。	自動	 姿焼 (さんま・あじなど) 切身 (しゃけの切身など) 小魚 (ししゃもなど) つけ焼 (ぶりのつけ焼など) ※ は自動メニュー。 魚の種類・焼き時間のめやす→P34 		
グリル/オーブン グリル オーブン	手動(お好み)で 調理物を焼く また、自動ロー スターで焼き足 りないとき追加 焼きをする	3段階 (弱・中・強) ※各火力のW (ワット) 弱 中 強 上ヒーター 500W 750W 900W 下ヒーター 330W 400W 800W	1~25分 _{まで} (1分刻みで設定)	ピザ、グラタン、揚げ物の 温め直しなど		
	オー 温度設定をしず て調理する	150~250℃ (10℃刻みで設定)	1~45分 まで (1分刻みで設定)	ミートローフ、キッシュ、 チーズケーキ、プリン など		









前面操作部

グリル照明(庫内灯)

[グリル照明] キーを押している間、グリル照明が点灯します。

- 「グリル照明」 キーを離すと消えます。
- ※グリル使用中以外は点灯できません。 ※グリル照明が点灯中にグリル扉を開ける、またはグリル調理が終了する とグリル照明も消灯します。
- ※グリル照明はヒーターの一種なので、点灯時間が長いと照明の真下部 分の焼き色が濃くなったり、こげる場合があります。

脱煙フィルターの自動クリーニング機能

脱煙フィルター クリーニング中 排気口高温注意

クリーニング中はお知らせ 液晶に表示が出ます。

グリル調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターにつ いた油汚れを焼き切ります。

グリル照明キー

クリーニング中に「ケート」を「切」にするとクリーニングを終了します。 (グリルの調理時間によってはクリーニングをしない場合があります。)

- ※グリル調理終了後、グリル扉を開けたままだと、表示が出ていても安 全のためクリーニングは行いません。
- ※クリーニングが終了するまで電源を「切」にしないことをおすすめします。




グリルあみにアルミホイルをセットする

(グリルあみにアルミホイルをセットするとお手入れが簡単です。)

- ※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません
- ①平らな台にアルミホイルを敷き、 その トにグリルあみをのせる
- ②アルミホイルをあみのふちに

巻きつける









- ●ヒーターにアルミホイルをかぶせ たり巻きつけないでください。 (ヒーター故障の原因)
- ●新しいアルミホイルを使用する。 (発煙・発火防止のため)


⚠注意

庫内に入れたとき、グリ ルあみ下棒に巻いたアル ミホイルが下ヒーターに 接触しないよう、しっか りと巻きつける。 (発煙・発火の原因)





受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる





●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。

使

U

た

か

[使い分け/特長/準備]




グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆ っくり引き出してください。グリル扉のみ下



※受け皿だけでは取り外せません。

- グリルあみにアルミ ホイルをセットする **⇒** P27
- 受け皿・グリルあみを セットし魚をのせる
- 扉を確実に奥まで 押し込む



⚠注意


魚のひれなどがヒーターにつかないように する。


(発煙・発火の原因)

- ●おもちは自動ロースターで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発 火の原因) (おもちの焼きかた → P24)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミ ホイルにたまった油や調理くずをふき取る などして取り除く。(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注 意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれないように 注意する。



上面操作部





前面操作部

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき 間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から 出ることがあります。特に脂分の多い魚を焼いた 後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷 えてから取り出してください。

お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●自動ロースターに切タイマーは使えません。
- ●自動調理中に扉を開けたとき
- ・加熱は一時停止します。扉を閉めると自動的に 継続する。
- ・焼き色がうすくなる場合があります。
- 開け放しにしたり、扉をきちんと閉めなかった ときは、30秒後から10秒刻みでブザーが鳴 ってお知らせします。そのまま30分がたつと、 調理は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレー トが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の 焼き色が濃くなったり、こげることがあります。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、 ヒーターが赤くみえないことがあります。(「グリル調 理中、上下どちらかのヒーターしかついていない⇒P471)

「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

押して自動メニュー を選ぶ

スタート



▶ 押して

焼き色を選ぶ

焼 姿 調理中です 焼色 🕳 🚾 🗆 🗆

うすめ

[例]「姿焼」、「焼色」が 標準の場合

設定されます。

ピー

自動メニュー

めやす → P34

押すごとに切りかわります。

姿焼→切身→小魚→つけ焼

自動メニューと焼き時間の

選んだメニュー・焼色は記

憶され、次の調理のときに

焼

調理時間の目安は

5秒ごとに表示が切りか わります。この間、焼色

調理が終わるまでの時間

(めやす)を表示します。

調理中に時間がかわるこ


の変更ができます。

とがあります。

約22分

空焼 3秒押し

調理がはじまります。



停止 押す

※メニューによって

(約1~10分)

ます。

計算時間が異なり

約1分

焼 焼色が選べます 焼色 🕳 🚾 🚾 🖸

切

小 魚 つけ焼

焼色 ____

標準

調理時間を計算中 調理時間の目安は 姿焼

約19分 焼 調理中 あと13分

焼色 ____

調理終了です 暃が熱いので 注意してください

脱煙フィルター クリーニング中 排気口高温注意

5秒ごとに表示が切りか わります。

扉を開け、焼き具合をみる

らいています。 → P26

ブザーが鳴ったら終了

もう少し焼き足したいときは、グリル(手動)で 焼き具合を見ながら追加焼きをしてください。 (グリル⇒P30、31)

脱煙フィルターの自動クリーニング機能がはた

焼き足りない ときは手動で 焼いてください 扉を開けると表示がでる ※停止キーを押しても表示 が出ます。

調理が終わったら魚を取り出す

「切」にする





※脱煙フィルターの自動クリーニング中に 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

た

使

LI

か

目動ロースターで焼く

グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆ っくり引き出してください。グリル扉のみ下



※受け皿だけでは取り外せません。


- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 受け皿・グリルあみを セットし調理物を のせる → P27
- 扉を確実に奥まで 押し込む



⚠注意

- ■調理物がヒーターにつかないようにする。 (発煙・発火の原因)
- おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発 火の原因) (おもちの焼きかた → P24)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミ ホイルにたまった油や調理くずをふき取る などして取り除く。(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注
- ※グリル受け皿内の油がこぼれないように 注意する。

上面操作部





グリル高温注意ランプが点灯中は、扉や周辺の金属部に触れない



前面操作部

毎間はつぎのページ ■

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき 間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から 出ることがあります。特に脂分の多い食材を焼い た後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷 えてから取り出してください。

お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●調理中にグリル扉を開け放しにしたり、きちんと 閉めなかったときは、30秒後から10秒刻みでブ ザーが鳴ります。そのまま30分がたつと、調理 は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレー トが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の 焼き色が濃くなったり、こげることがあります。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼く ので、ヒーターが赤くみえないことがあります。(「グ リル調理中、上下どちらかのヒーターしかついて いない ⇒ P47 I)

「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)



弱・中・強から選びます。



グリルト弱 中強 オーブン

ピッ 押すごとに火力が切りか わります。

中→強→オーブン→弱

選んだ焼色は記憶され、 次の調理のときに設定さ れます。

押して焼き時間を

合わせる

1~25分まで設定できます。



時間が戻る

→ 時間が進む

調理がはじまります。

- ※途中で火力・時間を変えるときは手順2、3と 同じように設定する
- ※途中でやめるときは 停止 押す

ブザーが鳴ったら終了

脱煙フィルターの自動クリーニング機能がはた らいています。 → P26



ピッ

〔例〕火力「強」焼き時間を 「15分」に設定したとき



調理終了です 扉が熱いので 注意してください

排気口高温注意 5秒ごとに表示が切りか わります。

クリーニング中

扉を開けると追加焼き設定

扉を開け焼き具合をみる

もう少し焼き足したいときは、

調理終了です 追加焼き設定

の表示が出ます。 ※グリル照明キーを押して

も表示が出ます。

グリル ▷弱中強

追加時間 ◀ 1分 ▶

※調理終了後10分間、追加 焼き設定ができます。

扉を閉じて2~4の操作で追加焼きをしてください。 1~25分まで設定できます。

調理が終わったら調理物を取り出す

「切」にする



※脱煙フィルターの自動クリーニング中に 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。



使

U

か

た




グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところまでゆ っくり引き出してください。グリル扉のみ下

がり、グリル受け皿はそのまま の状態で止まります。

※受け皿だけでは取り外せません。


- グリルあみにアルミ ホイルをセットする
- 受け皿・グリルあみを セットし調理物を のせる → P27
- 扉を確実に奥まで 押し込む



⚠注意

- ■調理物がヒーターにつかないようにする。 (発煙・発火の原因)
- おもちはオーブンで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについて発煙・発 火の原因) (おもちの焼きかた → P24)
- ●連続で焼くときは、グリル受け皿やアルミ ホイルにたまった油や調理くずをふき取る などして取り除く。(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いのでやけどに注
- ※グリル受け皿内の油がこぼれないように 注意する。

上面操作部



グリル高温注意ランプが点灯中は、扉や周辺の金属部に触れない



前面操作部

お 願 い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき 間から、蒸気や煙が出ることがあります。
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前面から 出ることがあります。特に油分の多い食材を焼い た後は、1分程度待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷 えてから取り出してください。

お知らせ

- ●中央ヒーター使用中は、グリルは使えません。
- ●調理中にグリル扉を開け放しにしたり、きちんと 閉めなかったときは、30秒後から10秒刻みでブ ザーが鳴ります。そのまま30分がたつと、調理 は取り消しになります。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレー トが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の 焼き色が濃くなったり、こげることがあります。
- ●調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼く ので、ヒーターが赤くみえないことがあります。(「グ リル調理中、上下どちらかのヒーターしかついて いない ⇒ P47 I)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)

押して オーブンを選ぶ



押すごとに切りかわり

中→強→オーブン→弱

押す



オーブン設定用の表示に かわります。

押すごとに切りかわり ます。 時間 ◀ 10分 ▶ 温度↔時間

〔例〕時間を選んだとき

押して

温度や時間を合わせる

温度は150~250℃(10℃刻み)、時間は1~45分 (1分刻み)で設定できます。

合わせたい項目(温度・時間)を選ぶ



〔例〕温度を170℃、時間を 20分にしたとき

選んだ温度は記憶され、次の 調理のときに設定されます。

スタート

調理がはじまります。

- ※途中で温度・時間を変えるときは手順4、5と 同じように設定する
- ※途中でやめるときは、停止 押す

ブザーが鳴ったら終了

脱煙フィルターの自動クリーニング機能がはた らいています。 → P26



調理終了です 扉が熱いので 注意してください

脱煙フィルター クリーニング中 排気口高温注意

5秒ごとに表示が切りか わります。


扉を開け焼き具合をみる

もう少し焼き足したいときは、



押す

扉を閉じて4~6の操作で追加焼きをしてください。 1~45分まで設定できます。



扉を開けると追加焼き設定 の表示が出ます。 ※グリル照明キーを押して


も表示が出ます。

オーブント 温度

※調理終了後10分間、追加 焼き設定ができます。

調理が終わったら調理物を取り出す

「切」にする





※脱煙フィルターの自動クリーニング中に | 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します

使

U

か

た

自動メニューと焼き時間のめやす

自動	赤字 は、各自動メニュー 魚の種類 のまざしなるのです。	焼き時間のめやす						
メニュー	魚の種類 の基準となる魚です。	調理例	一尾(切)あたり	焼色	数量	時間		
姿 焼	〔生魚〕さんま ・あじ・いわし	さんま	約160g	標準	5尾	約25分		
安、焼	(1m) 2700 000 0 000	あじ	約120g	標準	3尾	約19分		
177 4 5	(切身)さけ ・さば・ぶり	さけ	約80g	標準	4切	約13分		
切身	〔干物〕<mark>あじの開き</mark>・さん まの開き 一夜干し	あじの開き	約100g	標準	2枚	約14分		
小魚	ししゃも	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分		
つけ棒	〔つけ焼き〕ぶり 〔西京漬け〕 さわら・さば	ぶりの つけ焼き	約75g	標準	4切	約14分		
つけ焼	(みそ漬け) まぐろ	さわらの 西京漬け	約75g	標準	4切	約14分		

自動ロースター調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け 具合がかわります。

焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が高 いもの
- ●つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼)

自動ロースター調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をするか アルミホイルを巻く






形くずれせず、こげにくい

アルミホイル

●一尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの 中央において焼く



●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



火が通りやすい

- ●干物は皮面を下にする(反ってヒーターにつかないよ
- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、みり ん干し・みりん漬けはグリル(手動)で様子をみなが
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節して 焼く

グリル火力のめやす

グリル/オーブン調理のポイント

記載の火力や時間はめやすです。様子を見ながら火力や時間を調節してください。

	火力	弱	中	強
メニュー 上ヒーター		500W	750W	900W
	下ヒーター	330W	400W	800W
_		・特にこげやすいもの ・ふくらむもの	・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)	・厚みのないもの ・表面に焼き色をつけるもの
ピザ(冷蔵	蔵・手作り)			7~8分
ピザ	(冷凍)		8~9分	
h-	ースト			3~4分
グラタン			8~10分	
天ぷら・フライの温め直し				3~5分
スウィー	ートポテト		8~10分	,

自動ロースター/グリル/オーブンで焼くときのコツ

- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る ※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通して ヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる

ぬうように串をさす

●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きムラ・こ げが気になるときは、アルミホイルをかぶせるとよい ※アルミホイルが上ヒーターにつかないように注意し てください。また、調理中にかぶせるときは庫内・ 容器が熱いのでやけどに注意してください。 ※焼き時間は様子をみながら加減してください。

●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、グリ ルあみの汚れはしっかり落としておく

グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)にレモンや酢を ぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が固くなったり、味が落ちま す。ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで かるくぬってください。
- ※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。
- グリルあみに油をぬる

お願い

●つけ焼きは、たれをよくきってからグリルあみに のせてください。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒー ター故障の原因)

お知らせ

- ●グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。






- なべに材料を入れる
- なべをヒーターの中央 に置く


ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

お知らせ

- ●自動ロースター、グリル、オーブンの調理に切 タイマーは使えません。
- ●揚げ物機能や3kW機能を使っているヒーター に切タイマーは使えません。
- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定
- ヒーターをつけるとタイマーがスタートします。 ●1時間30分より長い設定は、ヒーターをつけ たとき、自動的に1時間30分に変更になり
- (1時間30分より長い切タイマーは、ヒータ 一の火力を「1」か「2」にしてから設定して ください。)

上面操作部





前面操作部

手順はつぎのページ 🛶

ヒーターや火力によって設定できる時間の範囲が異なります。

ヒーター	火 力	設定できる時間
左·右	[1] [2]	10秒~5時間まで
IHヒーター	[3] ~ [8]	10秒~1時間30分まで
中央ヒーター	[1] [2]	1分~5時間まで
中大しーター	[3] [4]	1分~1時間30分まで

時間設定時の刻み方

(左右IHヒーターのみ) 〇~ 1 分まで	10秒刻み			
1~10分まで	(左・右川ヒーター) 30 秒刻み			
1 10/16 C	〔中央ヒーター〕 1 分刻み			
10~30分まで	1分刻み			
30分~1時間30分まで	5分刻み			
1時間30分~5時間まで	10分刻み			

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



ピッ I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回す

押し出す


I 2 3 4 5 6 7 8 3kW



火力ランプ1~8を青に点灯させます。

押して

火力を選ぶ





お好みで




火力を調節する

(切タイマーダイヤル)押し出す

5秒間操作しないと「10分」で 切タイマーがはじまります。

〔例〕8分に設定したとき



回して時間を合わせる





※料理の途中でタイマー時間をかえるときは、

┃ 回して変更できる

はじまります)

※切タイマーを取り消すときは、



5秒後に点滅が点灯にかわり、 切タイマーがはじまります。





〔表示例〕 10~59分まで

1~5時間まで (秒表示はしません) (秒表示はしません)







※切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。

回して追加時間を設定してください。

(5秒後に終了前の火力で切タイマーが



(切タイマーダイヤル)押し込み







いたずら・誤操作防止(サウェーターロック)

キーを押すと、「1秒・2秒・3秒…」と時間が進む タイマーです。最長1時間まで表示します。 切タイマーではありません。

上面操作部







前面操作部

右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。

「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

を押す

簡単タイマーがはじまります。 ピッ

〔表示部〕1秒~9分59秒まで : 秒単位で表示 10分~1時間(最長):分単位で表示

(ブザー) 14分までは1分ごとに くピッ 15分以降は5分ごとに 【ピピッピピッ

1 時間 (終了時) ピピーピピー

もう一度

② 押す



〔例〕10分で止めたとき

簡単タイマーが止まります。

さらに

(1) 押す



簡単タイマーが取り消しに なります。

終わったら




「切」にする



お知らせ


- ●切タイマーを使っているヒーター側の簡単タイ マーは、同時に使えません。
- ●右IHヒーターで3kW機能を使っているとき、右 側の簡単タイマーは同時に使えません。

上面操作部



2 チャイルドロックキー ロックすると、すべてのヒーターが 使えなくなります。

> 2中央ヒーターロックキー ロックすると、中央ヒーターのみ 使えなくなります。




前面操作部


中央ヒーターロック

「入」にする (ピッと鳴るまで押す)

点灯するまで押す(約6秒長押U)

「切」にする








(ピッと鳴るまで押す)

「切」にする

「入」にする

点灯するまで押す(約6秒長押し)

チャイルドロック



●ヒーター使用中はロックができません。ヒー ターを切ってからロックの操作をしてください。

お知らせ

- ●各ロック機能は、電源スイッチを切っても、 また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプ表示が点灯中に各ロックを設 定した場合、トッププレートが冷めるまで高 温注意ランプ表示が点灯します。

使

U

か

た

お手入れトッププレート・本体

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●で使用のたびに行ってください。

ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

吸・排気カバー

本体から取りはずして水洗い する。


後固定金具カバーも水洗いする。

脱煙フィルター(内蔵)

脱煙フィルターは自動で クリーニングします。

- ※グリル調理後、脱煙ヒーターと ファンが動作して、脱煙フィル ターについた油汚れを焼き切り ます。
- 調理を始めてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。

排気口から煙が出る場合は、「空焼き」(→ P43)を行ってください。



トッププレート

- ◆ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- ●粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- ●かるい汚れ………… しぼったふきんでふく。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

● こびりついた汚れ…クリームタイプのクレンザー(ジフなど) を少量つけて、丸めたラップやアルミホ イルでくり返しかるくこする。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。



ラップやアルミホイル

がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名: 液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い合わせください。



お願い

●吸気口・排気口にものを入れないでください。

※吸気口・排気口にものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。 ●吸・排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。

枠

外

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は 使わない。(変色の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)
- ◆外枠のパッキンを傷つけない。(キッチン内部に水が侵入する原因)



パッキン

上面操作部

乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ…………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶき する。
- 汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

※※※**

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



本 体 前 面

塗装が施されています。

- ●スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。 (変色の原因)
- ●かるい汚れ…… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ…………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。その後、 しぼったふきんで水ぶきする。

電源スイッチ部

乾いたやわらかいふきんでふく。

付属の天ぷらなべ

- ●薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- ●洗ったあとは水気を十分にふき取って乾燥させてから収納してください。 (腐食の原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合 は使わないでください。お買上げの販 売店でお買い求めください。(➡P11)

お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも 取り除いてください。

> (特に付属の天ぷらなべの場合、 汚れがこびりついたまま使うと、 油の温度制御がうまくはたらきま せん。)

●ご使用のなべの底

お手入れグリル

お手入れは、

- ●電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

グリル部品の着脱のしかた


- ●部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因)
- ●受け皿は、扉ごと本体からはずさないと取り出しができません。(受け皿破損の原因)

取りはずしかた


扉を止まるまで引き出し、取 っ手を持ち上げるようにして



グリルあみを取り出す



受け皿を取り出す ※受け皿は真上に持ち上げて取り出す。



扉をはずす ①扉のツメを押さ える。

②扉を矢印方向へ 倒すようにする と、受け皿枠の ツメ(2カ所)が はずれる。




取りつけかた

受け皿枠の

ツメ(2カ所)


扉を取りつける ①扉の穴(2カ所)と 受け皿枠のツメ (2カ所)を合わせる。





が奥になるようにする。

グリルあみをのせる ※グリルあみの向きに注意する。




扉を、ななめ上からすべりこ ませるように奥まで入れる



扉・グリルあみ・受け皿・受け皿枠

- ●たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- ●扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (グリル取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹 脂部が変形する原因)
- ●グリル受け皿に漂白剤を入れない。 (グリル受け皿のさびの原因)

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)



- ※グリル取っ手は塗装が施されています。
- ●スポンジのナイロン面は使わない。 (塗装が傷つく原因)


グリルあみの塗装を傷めないために

- スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗 剤は使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびり つくと、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、 そのままお使いいただけますが、こびりつきや すくなるのでサラダ油をぬってお使いください。

パッキンの取りつけかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。

※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から 煙が出たり、自動ロースター調理がうまくできませ ん。また、焼きはじめないことがあります。



庫内・グリルヒーター

[庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施 されています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減さ せる効果があります。

5~6回で使用するたびに、次の空焼き操作を行っ てください。

[グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら空焼きを行ってください。 ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、 発煙・発火の原因となります。

空焼きの操作のしかた

グリル扉・受け皿・受け皿枠 ・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る

⚠注意

●汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り 除いておく。

(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



グリル扉・受け皿・受け皿枠 ← を取りつける

※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)



「入」にする(ピッと鳴るまで押す)

空焼 3秒押し

約3秒長押しする

ブザーが鳴って空焼きがはじまる。

グリル庫内 空焼き動作中 高温注意



※約5分後、ブザーが鳴って自動的に終了 します。

※空焼きを取り消すときは、停止 押す

42

●つぎの表にしたがって調べても知りたい内容が見つからないとき ●記載内容にしたがって処置をしても解決しないとき

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連 絡してください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-G38DS/CS-G38DWS

CS-KMG05BDSTA/CS-KMG05BDSWTA

CS-KMG05BDTA

※本体前面操作部をご覧ください。

- 3. お買 トげ日
 - 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
 - 5. ご住所(付近の目印なども)
 - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

解決法

活か、こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく

なべなどからこぼれた汁や、油、 調味料がなべ底にまわり込み焼 きつくと茶色い汚れがつきます。

また、食材のかすなどが落ちると、 こげつくことがあります。

汚れを放っておくと、ふき取り にくくなります。

クリームタイプのクレンザー(ジ フなど)を少量つけて、丸めたラ ップやアルミホイルでくり返しか るくこすってください。 → P40

※使ううちに汚れてくるので、 普段からこまめにお手入れし てください。

※なべの底面の汚れも取り除い てください。(トッププレー トが汚れる原因)

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、 冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったまま で使用になると、同じ所に食材 がこびりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくだ さい。 → P35 「グリルあみに魚 をこびりつきにくくする」

<\$90

使用中「液晶表示部」や お知らせ液晶がくもる

使用中にトッププレー トがくもる

異常ではありません。

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにも どります。

問題・状態

原因・理由

解決法

REFIN

製品の使い始め、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使い始めてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、 においがすることがあります。

しばらく使うと、においがなく なります。そのままご使用くだ さい。

グリルで調理中、酢の ようなにおいがする

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼きはじめに酢のよ うなにおいがすることがあります。

脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

が気になる

調理中、音が大きく なったり小さくなった りする 電源を切ったあとも

音がする

調理中、調理後「カチット といった音がする

グリルを止めても音が 止まらない

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする

グリル調理中、「ボコッ」 といった音がする

異常ではありません。

本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。(運転音の大きさは火 力によってかわります。)

電源を切っても一定時間ファンが回ります。また、グリル使用中に庫内の温度 が高いとファンが回ります。

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 P26 「脱煙フィルターの自動クリーニング機能」

なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手 に振動を感じることがあります。

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

庫 がでる

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。その排気が本体前 面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いてい ます。 → P26 「脱煙フィルターの自動クリーニング機能」

困ったときは Q & A

問題・状態

原因・理由

解決法

と一分一がつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていませ んか。

電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくだ

火力ダイヤルを押し出しただけ では、加熱しません。

火力ダイヤルを回し火力ランプ [1]~[8]を青点灯させて、火 カワンタッチキーを押してくだ

さい。 ※火力の調節は火力ダイヤルを 回して調節してください。

ヒーターがつかない

チャイルドロック、中央ヒータ ーロックをしていませんか。

チャイルドロック、中央ヒーターロ ックを解除してください。 → P39

店頭展示デモを解除してください。

左右の液晶表示部につぎの表示 が出ていませんか。

アルファベットの [D]

います。

P52 「店頭展示デモの解除 のしかた」 店頭展示用の運転設定になって

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。温度が下 がると、自動的に加熱を始めます。 ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 → P2 「温度過昇防止機能」

3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないように、左右IH ヒーターの最大火力を自動的に調節します。

P8 「ヒーターの火力・使用制限について」

ブザーが鳴り、加熱が 止まった

またはヒーターが消え ていた

最後に操作をしてから45分が すぎると、ブザーが鳴って自動 的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 P2 「切り忘れ防止機能」

もう一度ヒーターを入れて、加 熱を再開してください。 長時間の煮込み料理をするときは、 切タイマーを使うと便利です。 P36

グリルを使用しているときは、使えません。

中央ヒーターが 使えない

脱煙フィルターのクリーニング中に中央ヒーターを使用する場合は、グリルの 停止キーを押してから使用してください。 このときお知らせ液晶はクリーニング表示のままです。

問題・状態

原因・理由

解決法

グリルが使えない

中央ヒーターを使用していると きは使えません。また、中央ヒ ーターの火力ランプが青に点灯 している状態ではグリルは使え ません。

火力ダイヤルを押し込んでから グリルを設定してください。

中央ヒーターがひんぱ んに消えたり、ついたり する

最大火力 [4] 以外はヒーターを入り切りして火力を調節しているためです。ま た、ヒーターが高温になりすぎないように入り切りするときもあります。

中央ヒーターが 赤くならない

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 で使用時はやけどにで注意ください。

グリル調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて いない

調理中は上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤くみえ ないことがあります。グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くな ることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。グリルの最大火 力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

/ が出る

前や排気口から出る

グリル調理を始めてしばらくの間、 前回の調理でヒーターについた 油が加熱されて、においや煙が 出ることがあります。

排気口から煙が出るときは、空 焼きを行ってください。 P43 「空焼きの操作のしかた」

グリルで調理中、煙が

脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。

グリルで連続して調理物を焼く と、グリル受け皿やアルミホイ ルにたまった油、調理くずから 煙が出たり、発火することがあ ります。

連続で調理物を焼くときはグリ ル受け皿やアルミホイルにたま った油、調理くずをふき取るな どして取り除いてください。

困ったときは

問題・状態

原因・理由

解決法

原因・理由

解決法

料理のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく 調理に合わせて火力を調節してください。

♥炒め物・焼き物…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して火力を調節してください。

➡P24 [IHヒーター調理のポイント]

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る 予熱が足りないと焼きムラが出ることがあります。

火力「4」~「6」で30秒~1分 程度予熱をしてください。

●卵焼き…火力「4」で予熱してから調理してください。

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる

IHヒーターは、なべ底の温度が 高くなります。 煮込み料理や、とろみのある料理を加熱するときは、火力を弱くして、ときどき中身をかきまぜてください。

※ホーローなべを使用しているときは、特にご注意ください。 具材(大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底につりついて、部分的にこげた部分が空焼きのようになり、なったのホーローがとけてトッププレートにくっつき、割れの原因になります。

自動ロースターで魚を 焼くとこげ目がつかな い(焼き色がうすい) 加熱中に扉を開けると、焼き色 がうすくなることがあります。

水分が多いものや皮が銀色で光 沢があるものは、焼き色がつき にくくなります。 焼き色がうすいときは、グリル (手動)で焼き足してください。 → P30、31「グリルで焼く」

食材がグリルあみに くっつく グリルあみに汚れが残ったままで使用になると、同じ所に食材がこびりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポン ジで、ていねいに落としてくだ さい。→ P35「グリルあみに魚 をこびりつきにくくするコツ」

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った 調理終了後、庫内に長時間調理物を入れたままにすると庫内のにおいが移ることがあります。

グリル調理後は、なるべく早めに取り出してください。

经创他

なべが動く なべの位置がずれる

問題・状態

なべ底やトッププレートに水分 や油分がついたまま使用すると、 なべが滑って動くことがあります。

なべ底が変形しているときは、 なべが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべ が動く原因となります。 なべ底やトッププレートの水分 や油分をよくふき取ってから使 用してください。

なべは底が変形していないもの をお使いください。

電源が消えていた

電源のオートオフ機能がはたらきました。 調理後操作をしないで45分が過ぎると自動で電源が切れます。

グリル照明 (庫内灯) が つかないまたはすぐ 消える グリル照明は、グリル使用時以外点灯できません。

[グリル照明] キーを押している間、グリル照明が点灯します。 [グリル照明] キーを離すと消えます。

また、グリル照明点灯中に扉を開けると消えます。グリル照明が点灯中にグリル調理が終了したときもグリル照明は消灯します。

電源を切っても火力 ランプの中央2つが 赤く点灯している

1 2 3 4 5 6 7 8 3kW

電源を切ってもグリル 高温注意ランプが 点灯している トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにすると、ランプが消灯するまでに時間がかかります。

※ランプが点灯しているときは、トッププレートやグリル扉に触れないよう、 注意してください。

電源のオートオフがはたらかない

調理後45分が過ぎても高温注意が点灯しているときは、オートオフがはたらきません。(高温注意が消えるとオートオフします)
※熱いなべをIHヒーター部に置いたままのときなどが考えられます。

液晶に以下の内容が表示されている場合は、オートオフがはたらきません。

- ●エラー記号 (➡P51)
- 「切り忘れ防止機能 45分経過の為動作」
- ●「グリル扉が開いています 自動停止しました」
- グリルの調理終了画面(追加焼き設定移行前)
- ●店頭展示デモモード (→P52)

IHヒーターでアルミの なべが使えることがあ る アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では使えても、調理に必要な火力が得られないので、で使用は控えてください。 (故障ではありません)

吸気口・排気口などに 水などの液体、 ものが入ってしまった 水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。多量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、ものが入ってしまった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。→ P67

グリル使用中、トップ プレートの高温注意 ランプが点灯した

長時間グリルを使用していると、トッププレートのガラス面に熱が伝わり、トッププレートの高温注意ランプが点灯することがあります。

困ったときは Q&A

48

液晶の表示内容から調べる

問題・状態

右 I Hヒーター なべが 適していません 適していません

左右 I Hヒーターの火力ランプが点滅して、約1分後に消灯

最大火力を制限中 火力は 上げられません

右 I H自動停止 切り忘れ防止機能 切り忘れ防止機能 45分経過の為作動 45分経過の為作動 45分経過の為作動

トップブレートが 熱くなっています やけどに注意 してください

ヒーター火力ランプの中央が赤点灯

チャイルド ロックが はたらいています

中央ヒーター ロックが はたらいています

中央ヒーターと グリルは 同時に使えません

グリル 扉が開いています 自動停止しました

原因・理由

使用できないなべを使っ ていませんか。

なべの位置がIHヒーター の中央からずれていませ んか。 てください。 **→** P14、15 「使えるなべ・ 使えないなべ」

解決法

使用できるなべをIHヒー

ターの中央に正しく置い

3つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800Wを超えないように左右IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。
→ P8 「ヒーターの火力・使用制限について」

加熱中、最後に操作をしてから45分を過ぎると、ブザーが鳴って自動的にヒーターが切れます。
※ヒーターの切り忘れ防

止です。

もう一度ヒーターを入れて、加熱を再開してください。

トッププレートが安全な温度に下がるまでは、電源を切っても液晶表示とランプが点灯します。

※表示とランプが消えるまでは、トッププレートには触れないでください。

チャイルドロックが設定 されており、ヒーターを 使用できません。 チャイルドロックを解除 してください。 ➡ P39

中央ヒーターロックが設定されており、中央ヒーターを使用できません。

中央ヒーターロックを解除してください。 → P39

グリルを使用しているときは、中央ヒーターは使えません。

中央ヒーターを使用しているときはグリルは使えません。また、 中央ヒーターの火力ランプが青に点灯している状態ではグリル は使えません。

扉が開いたまま30分たつと、自動ロースター調理が終了します。

扉を閉め、操作をやり直 してください。

液晶の記号の意味を調べる(『ぱこが同時に)

■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(グリルは 停止)を押してください。

原因

表示

11 1

(空焼き検知)

なべなどを空焼きしたり、予熱しす ぎていませんか。

本体内部の温度が異常に高くなっています。吸気口・排気口がタオルな

(本体内部温度上昇)

114

(油温度上昇がおそい)

(油温度上昇がはやい)

・を使用したときにはたらきます

どでふさがれていませんか。なべ底にそりや変形がある。

付属の天ぷらなべを使っていない。

揚げ物キーを使用して水(汁物)などを加熱していませんか。

トッププレートが熱いときに揚げ物 調理をはじめませんでしたか。

油の量が500g未満で調理していませんか。

高温の油を加熱していませんか。

揚げ物キーを使用して炒め物や空焼 きをしていませんか。

なべの中に、調理かすがたまっていませんか。

解決法

予熱をするときは、火力を少し落と して行ってください。 本体が冷えてから使ってください。

ふさいでいるものを取り除き、本体 が冷えてから使ってください。

揚げ物は、そりや変形のない付属の 天ぷらなべを使ってください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめてください。

油の量は500g以上で調理してください。

常温の油を使用してください。

揚げ物キーを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

調理かすはこまめに取り除いて調理 をしてください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。

E | E2 E3 E4 E5 E8 E0

本体内部に異常が起きた、または安全装置がはたらいた可能性があります。

本体の電源スイッチと専用ブレーカーを切り、本体が冷えてから電源プラグと、専用ブレーカーを入れ直してみてください。記号が表示されない場合は正常です。そのままお使いください。それでも再び記号が表示されるときは使用を中止し、必ず専用ブレーカーを切って、お買上げの販売店にご連絡ください。


60

【総消費電力の切りかえについて】

本製品は、総消費電力を5800W(工場出荷時の設定)・4800Wの2段階に切りかえることができます。 アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便があるときに選べます。 ※詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

店頭展示デモの解除のしかた

誤って





約6秒長押しした場合、店頭展示デモになります。

[液晶表示]



直し方

店頭展示デモを解除します。

グリルの と 停止 を同時に



約6秒長押しする。

『約6秒長押しした後、ピピピーと鳴って、 ▋表示部の文字が消えます。

また、電源プラグを抜くことでも解除できます。 ※店頭展示デモの状態は、電源スイッチを切っても 記憶しています。

お料理のページ

記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力・時間 を調節してください。







IHヒーターで煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが かれいの煮つけ

ポークカレー

54

鶏肉と野菜のスープ

カリフラワーのマリネ

ほうれん草のからしあえ

しゅうまい 薄皮まんじゅう

茶わん蒸し

55

56

中央ヒーターで作る煮込み料理

さばのみそ煮 ひじきの煮物

56

IHヒーターで焼く・炒める

ビーフステーキ ハンバーグ

57

厚焼き卵

オムレツ 野菜炒め

IHヒーターで揚げる

天ぷら

ミックスフライ

59

自動ロースター さんまの塩焼き ぶりのつけ焼き

グリル

ピザ 61 スウィートポテト

チキンマカロニグラタン 天ぷらやフライの温め直し

オーブン

ほうれん草のキッシュ ミートローフ

チキンの香草焼き 焼き野菜 クリスピーカツレツ


ジャンボ・アップル・マフィン 焼きプリン ベイクドチーズケーキ

計量カップ・スプーンの質量表 (単位:g)

	小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)		小さじ (5ml)	大さじ (15ml)	カップ (200ml)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

材料(4人分)

牛肉 (小間切れ) ……200g じゃがいも(乱切りにする)…中5個 にんじん (乱切りにする) ……1本 玉ねぎ(くし形に切る)……中1個 しらたき(下ゆでして1、2カ所切る) .. 小1束 いんげん (筋を取り半分に切ってゆでる)



作り方

●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、 にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。

··10末

20に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちした ら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力「4」 に落し、ふたをして約30分煮込む。タイマー (途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

かれいの煮つけ




材料(4人分)
かれい (切り身)4切
酒 みりん と
水 カップト
しょうゆカップ1/2
砂糖適宜
しょうが (うす切りにする) 1片

作り方

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ち したら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれい を入れる。
- **②**5~8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力 [4] に落としてさらに5分煮る。
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

しゅうまい



材料(4人分)(28個分)

1.3	(· / (/) (— (
	豚ひき肉200g	むきえび200g
	長ねぎ(みじん切りにする)… 1 本	しゅうまいの皮 28枚
	干ししいたけ4枚	グリンピース適宜
	しょうが(おろし汁)… 小さじ 1	水(蒸し器用)カップ3
(A)	ごま油小さじ2	
	しょうゆ大さじ1	
	片栗粉 小さじ2	
	塩	
	│こしょう /	

作り方

〔下ごしらえをする〕

- ●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。
- むきえびは 14尾を残して細かくきざむ。 〔たねを作る〕

●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくか きまぜ、約30分なじませる。

- 2 ●をしゅうまいの皮で包む。 (人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまい の皮をのせて、たねをのせ形を整え、残しておいた えびとグリンピースをのせる。)(各14個分)
- ❸蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上 にぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。ふたを して火力 [6] で約 15分蒸す。(タイマー)

薄皮まんじゅう



材料(4人分)〈12個分〉

ねり		
,	/ さらしあん 砂糖 水	1008
(A)	砂糖	200
'	∖水	・カップ
塩…		少/
	ップ	
(D)	/ 砂糖······ - 執湯·····	50
(B)	執湯	50m

(C) (薄力粉100g ベーキングパウダー…小さじ1
»(C)は合わせてふるう
パラフィン紙 (4cm×4cm) …12枚
水(蒸し器用) カップ3
薄力粉(生地の取り扱い用)適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

作り方 〔あんを作る〕

- ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。 沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。
- ❷8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。 〔シロップを作る〕
- ❸ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。 〔生地を作る〕
- **4**(C) を**3**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさ っくりとまぜる。
- **64**の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒 状にのばして12等分に切り分ける。
- **⑥**手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあ んを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。 [蒸す]
- 力 [6] で約10分蒸す。 タイマー)

ポークカレー



材料(4人分)

カレールー (市販品)150g 水カップ 豚肉 (小間切れ)200g 塩4	
にんにく (みじん切りにする) …1片 りんごジャム通	直
玉ねぎ (くし形に切る) 中1個 ケチャップ にんじん (乱切りにする) 1本 サラダ油 かんだん (乱切りにする) 1本 サラダ油	1 % 4
にんじん(乱切りにする) 1本 サラダ油 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	U

作り方

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、 玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力 「4」で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレー ルー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 火力 [3] で約10分煮込む。 タイマー (途中ときどきかきまぜる。) 最後、塩で味を調える。

鶏肉と野菜のスープ



材料(4人分)

鶏ひき肉	200g	固形スープの素2個
にんにく/ 3 …	1片	水カップ4
にんじん \ ℃ …	50g	水カップ4 ローリエ l枚
玉ねぎ 点 …	1/2個	オリーブ油大さじ3
キャベツ 8 …	100g	オリーブ油·······大さじ3 塩 こしょう
ピーマン / 导 / .	·····各2個	こしょう /
トマト / る /		

作り方

〔下ごしらえをする〕

- ▶マトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮 をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。 〔調理をする〕
- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、 にんじん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さ らに鶏ひき肉を加えてほぐしながら炒める。
- **②①**に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落とし て約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。 タイマー

茶わん蒸し



材料(4人分)

鶏ささみ肉 1 枚 しいたけ(うす切りにする)… 2枚	ゆず皮(千切り)適宜 水(蒸し器用)カップ3
芝えび (殻をむき、背わたを取る) 4尾	卵汁
だし汁 \カップ1	卵3個
しょうゆ (下煮用) 酒 (下煮用) …各大さじ1	だし汁カップ2
酒 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	酒大さじ1
ぎんなん 12粒	塩少々
かまぼこ 4枚	
三つ葉(3cmに切る)4本	

作り方

(下ごしらえをする)

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立 ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮 しておく。(*)

〔卵汁を作る〕

- ●だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて 煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
- ❷ボールに卵を割りほぐし、●のだし汁を少しずつ加え てまぜ、こす。

〔蒸す〕

- ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんな んを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で 8~10分蒸す。(タイマー)
- ❺蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふた をして蒸らす。

焼く・炒める

カリフラワーのマリネ



材料(4人分)

カリフラワー(小原	房に切る)…1株
米のとぎ汁	カップ3
塩	少々

甘酢(A) 酢………カップ1/2 砂糖……大さじ3 唐辛子 (小口切り) … 1本分

作り方

- ◆なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に 1 時間つける。

ほうれん草のからしあえ



材料(4人分)

	ん草 (洗う) ······2束 (300g)
	/ からし小さじ1
(A)	からし
	塩
水	カップ2

作り方

- ◆なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。 ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をき り、食べやすい大きさに切る。
- ❷ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

中央ヒーターで作る煮込み料理

IHヒーターで使えないアルミや銅製のなべは、中央ヒーターを使いましょう。IHヒーターに比べると調理時間は長くなりますが、ご愛用のなべでゆっくり煮込みお料理を楽しむのも中央ヒーターの持ち味です。



さばのみそ煮



材料(4人分)

さば4切 水(だしこんぶ) …150ml	(A)	みりん… 大さじ2 みそ 120g 砂糖 100g 酒 大さじ2	根しょうが…1;
-------------------------	-----	---	----------

作り方

- ●なべに水を入れ、だしこんぶを入れて水だしを取っておく。
- **②**しょうがは半分を針しょうがに細かく切り、残りは スライスしておく。
- ❸さばは皮の方に浅く切り目を入れておく。
- ●中央ヒーターになべをのせ、水だしを沸かす。(A)を合わせてよくねってなべに加え、沸騰させる。
- ⑤沸騰したところにさばを入れ、スライスしたしょうがをのせて、落としぶたをして火力「2」で約20分者る。
- ⑥皿に盛りつけ、針しょうがを添える。

ひじきの煮物



材料(4人分)

ひじき(乾燥)…15g		ごま油大さじ1	みりん大さじ1
油揚げ 1/2枚		/だし汁 150ml	しょうゆ…大さじ2
にんじん30g	(A)	酒大さじ1	
大豆(水煮)70g	1	₩ 砂糖大さじ2	

作り方

- ●ひじきはたっぷりの水に20~25分つけてもどし、 ざるに上げて水気を切る。
- ❷油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、細切りにする。 にんじんも細切りにする。
- ❸なべにごま油を入れて、火力「4」で約1分温めたら、①~②と大豆を入れて炒める。水分がとんで油がなじんだら、(A)を加えて火力「4」で一煮立ちさせ、みりんとしょうゆを加え、味がしみこむまで煮る。



材料(4人分)

THE
牛ひれ肉 (厚さ約2cm)4枚
塩 こしょう と
こしょう
サラダ油大さじ2
にんにく (スライスにする)1片
和風ソース
おろし大根
ぽん酢 / 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
〔つけ合わせ例〕
しめじのソテー、クレソン、
にんじんのグラッセ

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで焼く。裏返してふたをして約2分焼く。

ハンバーグ



材料(4人分)

900		/ 合びき肉······300g パン粉······カップ1
	(A)	卵
		塩
		∖こしょう少々
	玉ね	ぎ(みじん切りにする)中1個
	ソー	•
	ケチ	ャップ)各適量
	ソー	スープログラス
	(つけ	合わせ例)
	ミッ	クスベジタブルのソテー、クレソン

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

〔たねを作る〕

- ①フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分 秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。温めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。
- ②ボールに ●の玉ねぎと (A) を入れてよくねる。粘りが 出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜く ようにたたきながら小判形にする。

し、焼く

⑤フライバンにサラタ油を入れて、火力「4」で約「分温めたら❷を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。 裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

厚焼き卵



材料(4人分)

	5個
	/ だし汁 50ml
	しょうゆ小さじ1
(A)	/ だし汁・・・・・・・ 50ml しょうゆ・・・・・・・・小さじ1 みりん 砂糖 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	砂糖
	│ 塩少々
サラ:	ダ油適量

作り方

〔卵汁を作る〕

- ●ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力 [4] で約1分温める。
- ❷おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとし たら、奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ❸卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥 側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

オムレツ



材料(1人分)

训	…3値
牛乳大	さじ2
塩·····	…少々
こしょう	-
バター大	さじ1
サラダ油	…少々
ケチャップ	…適宜

作り方

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味 を調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、 サラダ油をしき、バターを入れてとかす。●の卵を 流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパ ンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央 をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ❸形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

野菜炒め



作り方

〔下ごしらえをする〕

●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさ に切る。

〔炒める〕

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約 30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、き くらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、 ピーマンの順に加えて炒める。
- ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味 つけする。

材料(4人分)

豚肉(小間切れ)	100
にんにく (スライスにする)	· 1;
にんじん(たんざく切りにする)	/32
きくらげ	· 5
玉ねぎ (うす切りにする)	/2
たけのこの水煮(たんざく切りにする)	.50

キャベツ(大きめのたんざく切りにする)
もやし
ピーマン(たんざく切りにする)
ごま油、塩、こしょう
サラダ油

天ぷら



材料	(4人	分)
車えび・		
はたて	9 (444	\ <u></u>

亘えび8尾
たて貝(半分にそぎ切りにする)
2個
いたけ(小房にほぐしたもの)
·····4房
ょうが(半分に切る)2個
)ぼちゃ(くし形に切ったもの)
·····4枚
:つ葉(2本束にして結ぶ)8本
影げ油800g (約900ml)
天ぷら衣〕
∮力粉130g
]]個
〈カップ1
少 々

〔天つゆ〕	
(A) / だし汁カッフ しょうゆ5 みりん大さ 砂糖小さ	ຳ1.5
_(Δ) しょうゆ5	Om
	:じ1
大根おろし しょうが /	.油合
しょうが 丿	旭日

作り方

〔天つゆを作る〕

● (A) を合わせて一煮立ちさせる。

〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよ うに腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

〔衣を作る〕

ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加え てさっくりとまぜる。

〔揚げる〕

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ❷付属の天ぷらなべに油を入れて [揚げ物] キーを押し て温度を設定する。(揚げ物温度のめやす → P25)
- ❸設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に衣 をつけて揚げる。

ミックスフライ



大正えび84
グリーンアスパラ(半分に切る)
44
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
塩 こしょう)各少々
薄力粉適量
卵2個
パン粉カップ3
揚げ油800g(約900ml
レモン(くし形に切ったもの)4個
パセリ適量

材料(4人分)

-	〔タルタルソース〕
	マヨネーズカップ
_	ゆで卵11
	玉ねぎ1/4個
	きゅうりのピクルス 14
Ţ	パセリ(みじん切り)… 小さじ
	レモン汁1/2個分
?	塩(塩もみ用)少々
1	
l	

作り方

〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、 水洗いしてきつくしぼる。
- ❷ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに ○と②とパセリ、マヨネーズを入れてよくま ぜ、レモンをしぼって味を調える。

〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないよう に腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

〔調理をする〕

- **●**具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順 につける。
- ②付属の天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物] キーを押 して温度を設定する。(揚げ物温度のめやす → P25)
- ❸設定温度になったら揚げる。

材料(4人分) さんま… ·4星 塩… ..少々 大根おろし ·各適宜 かぼす

作り方

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- ❷グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた ➡ P27 「準備」)
- **❸**グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、**[自動ロースター]** キーを押して**「姿焼」**を選び焼く。 ※焼き足りないときはグリル(手動)で追加焼きする。

ぶりのつけ焼き



材料(4人分) ぶり切り身 (75g)…

	1000	7004
	/ Os Jip 酒·······	…大さじ1
(A)	みりん	…大さじ3
	₩ 砂糖	…大さじ2
	みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	… 3~4枚
〔筆し	しょうがの甘酢漬け 〕	
筆し	ようが	·····4本
酢…		…大さじ3
砂糖		…小さじ2
塩…		少々

作り方

〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を
 ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。 8cm程度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- ❸なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっ とゆでて、2の甘酢に約30分漬けておく。

〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- ❸グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた → P27 「準備」)
- **4**グリルあみにぶりを並べ、**[自動ロースター]** キーを 押して「つけ焼」を選び焼く。

※焼き足りないときはグリル (手動) で追加焼きする。



材料(直径23cmのピザ皿1枚分)

材料(直径230111のピリ血1枚万)
/ 強力粉······ 120g
ドライイースト 小さじ1弱
(予備発酵のいらないもの)
(A) バター(溶かす) ······ 10g
砂糖 小さじ1
塩 小さじ1/4
\ ぬるま湯 (40℃) ······ 70ml
玉ねぎ(うす切り) 1/4個
ピーマン(輪切り) 1/2個
マッシュルーム(スライス) 小1/2缶
ベーコン (1cm幅に切る) 2枚
サラミソーセージ (うす切りにしたもの)8枚
オリーブ(スライス) 2個分
ナチュラルチーズ70g
ピザソース (市販品)大さじ3
バター (ビザ皿にぬる) バター (ボールにぬる)

作り方

〔生地を作る〕

- ●ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようにな ったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約 20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて 見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

❸バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップを かけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

4 発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10 分冷蔵庫で休ませる。

〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸 ばす。その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズ をちらす。
- **⑤**グリルあみに**⑤**のピザをピザ皿ごとのせ、〔グリル/ オーブン〕キーを押して「強」を選び、7~8分焼く。 ※ピザ皿のかわりにグリルあみの上にアルミホイルを敷 いてもよい。

市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子を見ながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕 2枚 (直径 14cm) 「中」 で8~9分 〔冷蔵〕 1枚(直径26cm) 「強」で7~8分

スウィートポテト



材料(約12個分)

さつまいも (皮をむいたもの) ………500g バター (とかす) 牛乳 ・各大さじ5 生クリーム 砂糖…… ∖ バニラエッセンス……

作り方

- ◆ さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにして ゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **20**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **32**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- ④〔グリル/オーブン〕キーを押して「中」を選び、10
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの 量は調節してください。

材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) マカロニ100g
バター 薄力粉
玉ねぎ(うす切りにする) 中1個
にんにく(みじん切りにする) 1片 牛乳 カップ1.5
ローリエ
鶏がらスープ カップ1 鶏肉(一口大に切る)
病内 (一口人に切る) ***************** 100g マッシュルーム (スライス) ********* 小1缶
塩 こしょう)各少々
パン粉 粉チーズ)
バター(型にぬる)

作り方

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ❷なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュル ームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落として から薄力粉を加えて全体にからめる。
- ❸❷に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。 ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約10分 煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。
- ④キッシュ皿にバターをぬり、
 ⑤を入れる。パン粉、 粉チーズをふり、〔グリル/オーブン〕キーを押し て「中」を選び、10分焼く。 焼きあがったらパセリをふる。

天ぷらやフライの温め直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物の温め直しは、グリルを使うと表面がカリッと仕上がります。 焼き時間のめやす [グリル/オーブン] キーを押して「強」を選び、3~5分加熱する。 ※こげやすいので様子をみながら焼いてください。















#料 (南径06cmのナッシュ m1 #4)
│ 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)
クラッカー80g
バタ ー 30g
卵
/ 卵
サポート 生クリーム
(A) モッツァレラチーズ 80~100g
ナツメグ少々
塩少々
∖こしょう少々
ベーコン(1cm幅に切る)4枚
ほうれん草100g
こしょう少々
バター(型にぬる)適宜

作り方

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと ④火力「6」でフライパンを約30秒温めたらベーコン 卵を加えて手でもむようにまぜる。 押しつけて固定する。
- ❷別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。
- ❸ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさ 「170℃」で25~30分焼く。 に切る。
- を炒め、ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、 ⑤●で用意したキッシュ皿に、④を入れ、さらに❷を加

〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を選び、

ミートローフ



材料(4人分) (15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分)

玉ねぎ(みじん切りにする)… パン粉…… ミックスベジタブル……… レーズン(細かくきざむ)…… 大さじ1 ケチャップ… ナツメグ… 小さじ1 こしょう… サラダ油(型にぬる)

アルミホイルで型を つくってもよい

お好みのつけ合わせを用意しておく。

作り方

- ●フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒 ●卵豆腐型にうすくサラダ油をぬり、●を入れ表面をた っておく。
- ②ボールに合びき肉と **①**と(A)を入れてよくねる。粘り が出るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたた きながらまとめる。
- 温めたら玉ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱をと いらにし、中央部分を少しくぼませる。[グリル/オ ーブン] キーを押して**「オーブン」**を選び、**「220℃」** で20~25分焼く。中心に串を刺して、透明の汁が出 てきたらでき上がり。



材料(4人分)

鶏もも肉	2枚
にんにく	2片
塩	適量
こしょう	適量
香草 (ローズマリー)	適量

作り方

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- ②グリルあみにサラダ油をぬり●を並べ、ローズマリ 一をのせる。
- **❸**〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を 選び、「250℃」で15~20分焼く。

焼き野菜



材料(4人分)

赤パプリカ・黄パプリカ 各1個
ズッキーニ
なす 2本
(A) (A)
(4) バルサミコ酢(または酢) 小さじ1
^(A) オリーブオイル······ 大さじ3
∖塩・こしょう各適量

作り方

- ●パプリカはへたを取ってたてに4等分する。なすは、 たて半分に切る。ズッキーニはたて1cmの厚みに切る。 野菜全体にオリーブオイルをぬっておく。
- 20をグリルあみにのせて、〔グリル/オーブン〕キ ーを押して**「オーブン」**を選び、**「250℃」**で13 ~15分焼く。
- ❸焼き上がったらお好みで皮をむき、適当な大きさに して、合わせた(A)に漬ける。10分ほど漬けてな じませる。

ジャンボ・アップル・マフィン



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)

	バター (溶かす) 50g
牛乳························100ml	砂糖 ················· 60g
ホットケーキミックス200g りんご1個	バター (型にぬる) \ _{各商量}
りんご1個	薄力粉(型にふる)/
シナモン シュガーパウダー) ·········各少々	
シュガーパウダー	

作り方

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ❷ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケー キミックス、とかしバター、りんごを加えてさっく りと合わせる。
- ❸キッシュ皿にうすくバターをぬり、薄力粉をかるく ふる。(型から取り出しやすくするため) 生地を入れ て表面をたいらにする。
- **④**〔グリル/オーブン〕キーを押して「**オーブン」**を 選び、「170℃」で20~25分焼く。
- ⑤焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

焼きプリン



作り方

型にうすくバターをぬる。 〔カラメルソースを作る〕

②なべに、(A)を入れ、火力「4」~「5」で3~4分様子 をみながら加熱する。

材料(直径6.5cmのプリン型耐

※お湯を張るための受け皿 (金属製のバットで代用できます)

バター (型にぬるため) … 適量

250ml

·M玉3個

大さじ1/2

大さじ1/2

45g

熱容器6個分)

〈プディング〉

バニラエッセンス・

〈カラメルソース〉 (A) (砂糖·· 水····

砂糖

NO--

- ❸途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて手 早くまぜる。すぐに型に分け入れる。
- ※手順❸で水を入れるとき、水が飛び散るので注意して ください。
- ※カラメルソースは大変高温になります。やけどに注意 してください。

〔プディングを作る〕

- ⁴なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。
- ⑤ボールに卵を割りほぐし
 ⑥を少しずつ入れながらよくま ぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- 69の型に8分目まで流し入れ、受け皿(バット)に並べ る。受け皿(バット)にお湯(90℃くらい)を型の底 1cmまで入れる。〔グリル/オーブン〕キーを押して**「オ ーブン」**を選び、**「180℃」**で25~30分様子をみな がら焼く。
- ♂グリルから取り出し、冷やす。
- ※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、160 ℃で様子をみながら焼いてください。

クリスピーカツレツ

●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。



❷●に薄力粉、とき卵、パルメザンチーズを合わせたパン粉の順に衣をつけて、油を均一にかける。

❸グリルあみに並べ、〔グリル/オーブン〕キーを押して「オーブン」を選び、「250℃」で10~15分焼く。

材料 (2枚)

サラダ油またはオリーブオイル…… 大さじ1~2

ベイクドチーズケーキ



材料(直径25cmの耐熱容器1枚分)

〈クッキー生地〉

薄力粉	100g
水	小さじ1
卵黄	1個分
バター	····· 60 g
〈フィリング〉※〔焼く〕の前に作って	おく
クリームチーズ	
驷	
砂糖	80g
薄力粉	20g
レモン汁	1/2個分
レモンの皮(すりおろしたもの)…	少々
生クリーム	1カップ

作り方

〔クッキー生地を作る〕

- ●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状に練る。 ⑥⑤のクッキー生地を、〔グリル/オーブン〕キーを押して「オ
- **❷●**に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えてま ぜ合わせる。
- 32を耐熱容器にしきつめる。

[フィリングを作る]

- ●耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわら
 ●焼き上がったらあら熱を取り、冷蔵庫に入れてよく冷やす。 かくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。
- **64**に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリーム、 レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

〔焼く〕※手順6~ ♥は時間を空けずに焼く。

- **ーブン」**を選び、「250℃」で約6分焼く。
- ❷6にフィリングを流し入れ、〔グリル/オーブン〕キーを 押して「**オーブン**」を選び、「180℃」で16~20分焼き、 そのまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。

作り方

保証とアフターサービス

●保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキンは消耗品ですので、 保証期間でも有料とさせていただきます。

●オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セ ンターへお問い合わせください。 (受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年 始および所定の休業日を除く)

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

●ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

●修理を依頼されるときは

- ◎「困ったときは (Q&A)」(⇒P44~51) にしたがっ てお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカー を「切」にしてから、お買上げの販売店にご連絡く ださい。

◎保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた だきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

◎修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

◎修理部品は

- 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。
- ●廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

◎ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱IHクッキングヒーター
- 2. 形 名

CS-G38DS/CS-G38DWS CS-KMG05BDSTA/CS-KMG05BDSWTA CS-KMG05BDTA

- 3. お買上げ日 年 月
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- 5. ご 住 所 (付近の目印なども)
- 6. お名前・電話番号・訪問希望日

取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、 各窓■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・ 協力会社などに業務委託する場合。 ②法令等の定める規定に基づく場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ きました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

携帯電話・PHS・IP電話の場合

●三菱電機お客さま相談センター いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

三菱電機お客さま相談センタ-〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。


修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (無料)



携帯電話・PHS・IP電話の場合 東日本 修理受付センタ-北海道・東北全域 関東甲信越(長野県飯田地区を除く (03) 3424-1111 FAX (03) 3424-1115 (有料) 西日本 修理受付センター (06) 6454-3901 東海(静岡県を除く) FAX (06) 6454-3900 北陸・関西・中国・四国全域

(右料

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K09B

66

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障 長年で使用のIHIクッキングヒーターの点検を! したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状 は ありませんか

- こげくさいにおいがする。
- ●触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- ●その他の異常・故障がある。



ご使用 中止

故障や事故防止のた め、専用ブレーカー を「切」にしてから 必ず販売店にご相談 ください。

三菱電機株式会社 E菱電機木-ム機器株式会社